



# Trump Hydro<sup>Special</sup>

## Détergent liquide pour lave-vaisselle professionnels

**Trump Hydro Special** est un produit alcalin pour lave-vaisselle avec un pouvoir exceptionnel de nettoyage en eau dure. **Trump Hydro Special** fait partie de la gamme innovante, sans NTA, phosphates et chlore! **Trump Hydro Special** a été spécialement développé, conforme à la demande mondiale pour des solutions durables basée sur des complexants innovatifs


**Domaine d'application:** utilisable avec toutes les machines à laver la vaisselle professionnelles, notamment sur les grosses installations centralisées.

Afin d'obtenir des résultats hygiéniques et sans traces, toujours utiliser **Trump Hydro Special** en combinaison avec un produit de rinçage Ecolab

- **Propreté** Pouvoir exceptionnel de nettoyage, élimine les salissures tenaces
- **Sécurité** Formule SANS EDTA, NTA, phosphates et chlore. Des standards supérieurs en écologie. L'emballage transparent permet un contrôle visuel du niveau de produit
- **Efficacité** Les meilleurs résultats après un seul passage en machine



### Mode d'emploi



### Attention!

Lorsqu'on passe de **Trump Hydro Special** à **Topmatic Plus** - ou inversement - il est absolument indispensable de faire appel à notre technicien du service après-vente. Les tuyaux et les pompes de dosage doivent être soigneusement rincés avec de l'eau. Si l'on oublie de procéder à un tel nettoyage, le mélange des deux produits provoquera des sels cristallins pouvant obstruer les tuyaux et les pompes de dosage. Ne convient pas au lavage de l'aluminium. Veiller à ce qui ni le concentré ni la solution diluée n'entre en contact avec les textiles.

Votre spécialiste Ecolab ajuste votre doseur pour qu'il réponde à vos besoins spécifiques et il effectue une démonstration devant les futurs utilisateurs.

1. Lire le mode d'emploi figurant sur l'étiquette du produit et le plan de nettoyage.
2. Portez des gants et des lunettes de protection appropriés.
3. Lorsque l'alarme retentit, arrêtez la machine.
4. Changer le bidon et remettre la lance d'aspiration.  
Au cas où l'alarme vidange n'est pas installé, contrôler le niveau du détergent régulièrement et changer les bidons si nécessaire

### Dosage

jusqu'à 12° fH 1,5 - 2 g/l d'eau  
12 - 28° fH 2 - 3 g/l d'eau  
28° fH et plus 4 g/l d'eau

La quantité dosée dépend dans chaque cas de la dureté de l'eau, du degré de salissures, du type de machine, du genre de vaisselle etc.

### Indications de sécurité

**Réservé à un usage professionnel!**  
Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de sécurité et l'emballage d'origine.

### Valeur pH (conc.)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

### Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre 5°C et 40°C.

### Unité de vente

4 x 5 l Bidon	9054720
12 kg Bidon	9054740
25 kg Bidon	9054750
250 kg Conteneur	9056240