



# Bio-X

## Bioaktives Vor- und Buntwaschmittel

**Bio-X** zum Vorwaschen von Weisswäsche aus Baumwolle, Leinen und PES/Bw. Hauptwaschen mit Taxat Super Silex, Taxat Profi und Taxat universal. Alleinwaschmittel für Buntwäsche. Ideal in Kombination mit dem Niedertemperatur-Bleichmittel Pursol active oder Taxat Joker für bleichstabile Buntwäsche (z.B. Tischwäsche). Dank des Gehaltes an hoch wirksamen, Eiweiss lösenden Enzymen, ist **Bio-X** besonders geeignet zum Waschen von Spitalwäsche. Temperaturbereich: 40 - **60** - 95°C

- **Sauber** Alleinwaschmittel für Buntwäsche, Vorwaschmittel für weisse Wäsche
- **Sicher** Bleichmittelfrei, Ideales Einweichmittel, enzymhaltig, löst Eiweissverschmutzungen (Blut-, Kakao- und Milchflecken)
- **Effizient** Für alle Wasserhärten, für alle Badwechselmaschinen



### Dosierempfehlung

Richtdosierung: g/kg Trockenwäsche bei normal verschmutzter Wäsche (Flottenverhältnis 1:5). Bei starker Verschmutzungen entsprechend mehr

Härtebereich	Wasserhärte	Einbadverfahren <sup>1)</sup>	Vorwaschen	Hauptwaschen
	°fH	g/kg	g/kg	g/kg
weich	0-15	15	12	10
mittel	15-25	20	17	15
hart/sehr hart	25-37	25	22	20

1) Bei stark verschmutzten Textilien eine Vorwäsche durchführen

Bitte beachten Sie die Waschempfehlungen der Textilhersteller

### Allgemeine Tipps

Eingetrocknete, fixierte Eiweissflecken (Blut-, Speiseflecken) lassen sich durch einen Einweichprozess mit **Bio-X** entfernen (Dosierung ca. 10 g/l, Anfangstemperatur ca. 50°C, Zeit: 12-24 Std.). Anschliessend nochmals waschen: Weisswäsche mit einem bleichmittelhaltigen Waschmittel, Buntwäsche unter Zusatz von Pursol perfect oder Pursol active

### Sicherheitshinweis

**Nur für den professionellen Gebrauch.** Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten

### pH Wert (1% Lösung)

5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	----	----	----

### Lagerbedingungen

Nur im Originalgebinde zwischen 0°C und 40 °C lagern

### Verkaufseinheit

25 kg Sack

1400020