

Pursol active

Détergent activé à base d'oxygène, pour le détachage

Pursol active est utilisé surtout pour le blanchiment et le détachage du linge de couleurs stable au blanchiment tel que le coton, le lin, le mi-lin et les tissus mélangés ainsi que le PES/coton. **Pursol active** s'utilise de préférence à des températures se situant entre 30° et 70° C.

- Propreté Élimine efficacement et avec ménagement les tâches pouvant être traités par blanchiment telles que les tâches de thé, de fruits, de vin, de médicaments, etc.
- Sécurité L'idéal en tant qu'additif pour le linge de couleurs
- Efficacité 1 bain avec Perco Plus, Bio-X ou Taxat Color, température zone 30 -70°C





Indications de sécurité

Recommandations de dosage

Dosage indicatif g par kg de linge sec. Rapport lingebain: 1:5

30 - 40°C	60 - 70°C	80 - 95°C		
g/kg	g/kg	g/kg		
15 - 20	8 - 10	ca. 5		

Attention!

Les agents de blanchiment actifs tels que **Pursol active** ne doivent être utilisés qu'en machine. Si l'on met à tremper du linge taché dans une solution détergente de **Pursol active** on court le risque de blanchir et donc, de décolorer localement du linge de couleur au cas où la poudre ne se serait pas complètement dissoute

Ne convient pas aux lainages, à la soie et aux tissus de couleurs sensibles!

Réservé à un usage professionnel!

Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de sécurité et l'emballage d'origine

Valeur pH (Solution à 1%)

5	6	7	8	9	10	11	12

Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre 0°C et 40°C

Conditionnement

20 kg Sac

1013140

PURSOL ACTIVE/P/15JAN15/CHF